

Perämoottorin käyttöohjeet

8-vaihteinen 12V käyttöjännitteellä toimiva tehokas ja hiljainen sähköperämoottori!

Vaihteet: 5-eteen ja 3-taakse, käyttöjännite: 12 V, 52 A, ottoteho: 624 W, max. Max nopeus: 14,5 km/h, led-valoilla oleva mittaristo joka näyttää jäljellä olevan akun käyttöjännitteen. Moottorin käyttö ainoastaan yli 0,8 m käyttösyvyudessa. Paino 11,2 kg.

Mukaan tulee

-moottori

-akku

-akkulaturi

Aseta moottori veneen perää ja kiristä siipimutterit tiukalle. Moottorin toimintasyvyyttä voi säätää. Moottorin asennuksessa on hyvä olla apumies.

Kun moottori on paikallaan tuo akku veneeseen ja liitä **punainen hammas PLUSSAAN** ja **musta hammas MIINUKSEEN**. Moottoriin tulee näkyviin virrat.

Moottorin kahvasta kääntäen pääset portaittain eteenpäin ja taaksepäin. Ota veneeseen mukaan aina aivot! Huomioi ettei moottorin potkuri osu kiviin tai pohjaan.

Älä jätä akkua veneeseen yöksi.

Päivän päätteeksi laita akku latautumaan. Älä jätä koskaan akkua latautumaan valvomatta.

Lataaminen.

Liitä punainen laturin hammas plussaan ja musta miinukseen. Liitä laturin töpseli seinään. Jätä latautumaan 6-10h. Jos akusta alkaa kuulua kiehumista/porinaa on se otettava latauksesta pois.